



c) Se nell'intonaco sono presenti troppe crepe di medie dimensioni, si raccomanda un trattamento globale delle superfici con una armatura completa con lo speciale tessuto di fibre sintetiche. Perciò si deve procedere all'applicazione del ciclo di FARPLAST + RETE + FARPLAST come al punto b) su tutte le pareti e successivamente ulteriori due mani della pasta intermedia di armatura FARPLAST come al punto a).

La finitura delle superfici dovrà, comunque, essere effettuata con due mani di FARPLAST "2", pittura protettiva di finitura, ad intervalli di 6-8 ore oppure con IZAR BUCCIATO AL QUARZO ELASTOMERICO.

**Avvertenze:** Le capacità di elasticità dipendono dallo spessore secco applicato; sono perciò essenziali e assolutamente vincolanti i consumi minimi consigliati.

**N.B.:** Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.