

Scheda Tecnica

Descrizione: Rovigel è uno smalto antiruggine a base di resine alchidiche-poliuretaniche gel, pigmenti coprenti resistenti alla luce, fosfato di zinco pigmento anticorrosivo, che conferiscono al prodotto le seguenti qualità:

- autodilatazione grazie alle resine gel;
- grande facilità di applicazione, ottima scorrevolezza del pennello;
- buona copertura e brillantezza;
- applicabile direttamente anche su superfici con presenze di ruggine, previa preparazione adeguata del supporto;
- ottima resistenza alla formazione di ruggine su supporti nuovi o su supporti con ruggine se sovrapplicati con **Rovigel**;
- particolarmente indicato su supporti in ambiente marino ed industriale;
- non cola;
- applicabile anche su legno o supporti murali;
- non contiene sostanze nocive come cromo o piombo;
- mescolare prima dell'uso.

Campo d'impiego: Rovigel è indicato per supporti in ferro, legno, lamiera zincata ed in muratura.

Confezioni: 0,750 L.

Colori disponibili: Bianco – 12 Tinte cartella

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1050-1180±30 g/L in funzione della tinta	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	gel	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	58% - 68% ± 2% in funzione della tinta	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	8-10 m ² /L per mano, in funzione dello spessore applicato
Diluizione	A pennello – pronto all'uso A spruzzo - diluire al 5-10% con ragia minerale.
Essiccazione	Asciutto al tatto 3-4 ore – Sovraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo - Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con ragia minerale – diluente sintetico

Preparazione

del supporto: Il supporto da verniciare deve essere sgrassato e pulito, vanno eliminate tracce di oli e grassi.

Cicli

applicativi:

Ferro nuovo: applicare direttamente 1-2 mani di **Rovigel** tal quale, spazzolando tracce eventuali di ruggine non ancorata;

Ferro già verniciato: se il supporto è buono senza difetti pulire e sgrassare, indi applicare 1 mano di **Rovigel** tal quale. Se sul supporto è presente ruggine, rimuovere quella poco aderente e non compatta mediante spazzolatura, indi applicare 1 mano di **Rovigel** tal quale;

Legno nuovo: applicare 1 mano di **Roviolite**, fondo cementante per legno, carteggiare e pulire, indi applicare 1 mano abbondante di **Rovigel** tal quale;

Legno già verniciato: se in buono stato, pulire e carteggiare, indi applicare 1 mano abbondante di **Rovigel** tal quale. Se esistono parti in fase di distacco, toglierle completamente, stuccare con **Rovistuk**, carteggiare, applicare 1 mano di **Roviolite**, indi finire con 1 mano di **Rovigel** abbondante tal quale;

Lamiera zincata nuova: dopo sgrassatura, applicare 1 mano di fondo ancorante per zincato, e successivamente 1-2 mani di **Rovigel** tal quale. E' consigliabile far stagionare almeno 6 mesi la lamiera zincata nuova prima della verniciatura;

Muratura: carteggiare, applicare 1 mano di **Roviolite** diluita al 10% con ragia minerale come fondo, indi 1-2 mani di **Rovigel** tal quale.

N.B.: Il prodotto non teme il gel; è comunque consigliabile non stuccare in ambienti con temperature inferiori a 0°C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.